

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
A	ABS & TRCコンピューター	E 7 4	3-7, 10	2-7
	ABS & TRCコンピューター	E 7 5	3-10, 17	2-7
	ABS & TRCコンピューター	K 1	3-10	2-7, 14
	ABSアクチュエーター	K 3 2	3-10	2-13
	ABSアクチュエーター	K 3 4	3-10	2-13
	ABSアクチュエーター	K 3 5	3-10	2-13
	ABSアクチュエーター	K 3 7	3-12	2-13
	ABSアクチュエーター	K 3 8	3-12	2-13
	ABSアクチュエーター	K 3 9	3-12, 17	2-13
	ABSコンピューター	E 6 8	3-7, 12, 17	2-7
	ABSコンピューター	E 7 6	3-6, 12, 17	2-7
	ABSコンピューター	K 2	3-12	2-7, 14
	ABSコンピューター	K 5 3	3-12	2-7, 14
	ABSスピードセンサーFR・LH	K 2 6	3-10, 12	2-13
	ABSスピードセンサーFR・RH	K 3 3	3-10, 12	2-13
	ABSスピードセンサーRR・LH	A 5	3-10, 12	2-3, 5, 15
	ABSスピードセンサーRR・RH	H 1	3-10, 12	2-3, 5, 15
ABSデセラレーションセンサー	E 7 7	3-12	2-8	
D	DSPコントロールユニット	E 4 7	3-21	2-15
	DSPコントロールユニット	E 4 8	3-21	2-15
	DSPコントロールユニット	E 4 9	3-21	2-15
E	ECSスピードセンサー	B 4 7	3-8	2-3
	ECSソレノイド	B 4 6	3-8	2-3
J	J/C No. 1	E 3 0	3-3, 7, 8, 14, 15, 16, 20, 24, 25 3-26	2-8
	J/C No. 2	E 1 3	3-3, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 23 3-24, 25	2-8
O	O/Dメインスイッチ	E 4 2	3-9, 16, 25	2-7
	O <sub>2</sub> センサー	B 4 1	3-4, 6	2-3, 5
	O <sub>2</sub> センサー	B 4 2	3-6	2-5
T	TRC OFFスイッチ	E 2 3	3-11, 25	2-8
	TRCアクチュエーター	K 4 2	3-10	2-13
	TRCアクチュエーター	K 4 3	3-10	2-13
	TRCコンピューター	A 1 0	3-11, 17	2-5, 15
	TRCコンピューター	B 1	3-7, 11, 17	2-5
	TRCポンプモーター	K 3 6	3-10	2-13
	TRCリレー	K 4 0	3-10	2-13
TRCリレー	K 4 1	3-10	2-13	
V	VSV (T-VIS)	B 3 4	3-6	2-5
	VSV (エアコンアイドルアップ)	B 1 2	3-4, 6	2-3, 5
	VSV (エバボ)	B 8	3-4, 6	2-3, 5
	VSV (過給圧制御)	B 2 2	3-6	2-5
	VSV (可変吸気制御)	B 4 8	3-4	2-3
	VSV (燃圧制御)	B 5 0	3-4	2-3
ア	アイドルスピードコントロールバルブ	B 3 2	3-4, 6	2-3, 5
	アウトミラースイッチ	F 6	3-14	2-14
	アンテナモーター	A 1 6	3-19, 20, 21	2-15
イ	イグナイター	B 9	3-3, 4, 6, 17	2-3, 5
	イグニッションコイル	B 1 0	3-3	2-3, 5
	イグニッションスイッチ	E 2 0	3-2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 17, 23, 26	2-8
	インジェクターNo. 1	B 3 3	3-6	2-5
	インジェクターNo. 1	B 5 6	3-4	2-3

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
イ	インジェクターNo. 2	B 3 0	3-6	2-5
	インジェクターNo. 2	B 5 5	3-4	2-3
	インジェクターNo. 3	B 2 8	3-6	2-5
	インジェクターNo. 3	B 5 4	3-4	2-3
	インジェクターNo. 4	B 2 4	3-6	2-5
	インジェクターNo. 4	B 5 3	3-4	2-3
ウ	ウーハーアンプLH	E 5 9	3-20, 21	2-15
	ウーハーアンプRH	E 5 1	3-20, 21	2-15
	ウーハースピーカーLH	E 5 8	3-20, 21	2-15
	ウーハースピーカーRH	E 5 0	3-20, 21	2-15
	ウォーターテンバラチャセンダーゲージ	B 2 0	3-17	2-3, 5
	ウォッシュャーモーター	K 4 7	3-18	2-13
エ	エアコンアンプ	O 5	3-5, 7, 26	2-11
	エアフロメーター	B 1 5	3-7	2-5
	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	N 5	3-27	2-11
	エンジンコントロールコンピューター	A 8	3-6, 10, 12, 13, 16, 26	2-5, 15
	エンジンコントロールコンピューター	A 9	3-4, 5, 8, 9, 13, 16, 26	2-3, 15
	エンジンコントロールコンピューター	B 2	3-3, 4, 5, 6, 8, 9, 11	2-3, 5
	エンジンコントロールコンピューター	B 3	3-4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 26	2-3, 5
	エンジンコントロールコンピューター	B 5 9	3-3, 5, 13, 17, 26	2-3
	エンジンルーム温度センサー	A 3	3-5	2-3, 5, 15
	オートエアコンアンプ	N 4	3-27	2-11
オ	オートエアコンアンプ	N 6	3-27	2-11
	オイルプレッシャースイッチ	B 1 9	3-17	2-3, 5
	オルタネーター	B 3 6	3-2, 10, 17	2-3, 5
	オルタネーター	B 3 7	3-2	2-3, 5
	カーテシスイッチLH	E 6 0	3-15, 17, 24	2-15
カ	カーテシスイッチRH	E 5 2	3-3, 15, 17, 23, 24	2-15
	カーテシランプLH	G 7	3-24	2-14
	カーテシランプRH	F 8	3-24	2-14
	外気センサー	K 1 3	3-27	2-13
キ	キーシリンダーランプ	E 2 1	3-24	2-8
	キーリマインダーリレー	E 3 8	3-23	2-8
	キーロックソレノイド	E 1 6	3-7	2-8
	吸気温センサー	A 4	3-5, 26	2-3, 15
	吸気温センサーNo. 1	B 5 8	3-7	2-5
	吸気温センサーNo. 2	B 5 7	3-7	2-5
ク	クーリングファンコンピューター	B 4	3-5, 7, 17	2-3, 5
	クーリングファンモーター	B 4 0	3-5	2-3, 5
	クラッチスイッチ	E 7 3	3-9	2-8
	クリアランスランプLH & フロントターンLH	K 1 8	3-22, 24	2-13
	クリアランスランプRH & フロントターンRH	K 4 9	3-22, 24	2-13
	クルーズコントロールアクチュエーター	H 3	3-9	2-3, 5, 15
	クルーズコントロールコンピューター	E 7 2	3-8, 9	2-7
	クロック	E 2 4	3-25	2-8
コ	コールドスタートインジェクター	B 2 9	3-3	2-5
	高圧スイッチ	K 8	3-5, 7, 26	2-13
	高圧スイッチ & デュアルカット圧力スイッチ	K 5 4	3-5, 7, 26	2-13
	コンデンサー (ラジオ)	B 1 1	3-3	2-3, 5
	コンデンサーファンモーター	K 1 9	3-26	2-13
	コンベーションスイッチ	E 1 4	3-13, 16, 22, 23, 24, 25	2-8
	コンベーションスイッチ	E 1 5	3-9, 13, 18, 22, 23	2-8

## 索引(部品名称順)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
コ	コンビネーションメーター	E 9	3-2, 5, 7, 11, 12, 13, 16, 22	2-8
	コンビネーションメーター	E 10	3-5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 22, 23 3-25	2-8
コ	コンビネーションメーター	E 11	3-5, 9, 11, 16, 20, 24	2-8
	コンビネーションメーター	E 12	3-9, 16, 24, 25	2-8
サ	サーボモーター LH	K 17	3-23	2-13
	サーボモーター RH	K 51	3-23	2-13
	サーミスター & エバボ後センサー	O 4	3-5, 7, 26	2-11
	サイドターン LH	K 15	3-22	2-13
	サイドターン RH	K 52	3-22	2-13
	サブスロットルポジションセンサー	B 31	3-7, 11	2-5
シ	シガレットライター	E 28	3-25	2-8
	シガレットライター照明	E 29	3-25	2-8
	シフトロックコントロールリレー	E 46	3-7	2-7
	ショートコネクタ	A 2	3-14	2-15
ス	水温センサー	B 18	3-5, 7, 8	2-3, 5
	水温センサー	K 45	3-26	2-13
	水温センサー	N 3	3-27	2-11
	スターター	B 13	3-3	2-3, 5
	スターター	B 14	3-3	2-3, 5
	スターター	D 2	3-3	2-3, 5, 15
	スターターリレー	B 5	3-3	2-3, 5
	スタートインジェクタータイムスイッチ	B 17	3-3	2-5
	ステレオパワーアンプ	E 54	3-20, 21	2-15
	ステレオパワーアンプ	E 55	3-20, 21, 25	2-15
	ステレオパワーアンプ (DSP付き)	E 57	3-21, 25	2-15
	ステレオパワーアンプ (DSPなし)	E 56	3-20, 25	2-15
	ストップランプスイッチ	E 22	3-4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19	2-8
	スピーカー切り替えリレー (CD付き)	L 2	3-18	2-8
	スピーカー切り替えリレー (CDなし)	L 5	3-18	2-8
	スピードメーターセンサー	B 21	3-16	2-3, 5
	スロットルバルブモーター	B 25	3-11	2-5
スロットルポジションセンサー	B 27	3-5, 7, 8, 11	2-3, 5	
セ	センターストップランプ	A 20	3-19	2-15
	センターストップランプ	J 2	3-19	2-15
ソ	ソレノイドレジスター	B 6	3-6	2-5
タ	ターボプレッシャーセンサー	B 38	3-7, 17	2-5
	ダイアグノーシスコネクタ	B 39	3-3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 17	2-3, 5
	ダイオード (A/C)	E 67	3-26	2-7, 11
	ダイオード (TRC)	K 3	3-10, 17	2-7, 14
	ダイオード (アイドルアップ)	E 2	3-4, 6	2-8
	ダイオード (ドアロック)	E 3	3-15	2-8
	ダイオード (パワーウィンドウ)	E 4	3-3	2-8
	ダイオード (フォグランプ)	K 4	3-13, 23	2-7, 14
チ	チョークコイル	A 1	3-14	2-15
ツ	ツインター LH	G 4	3-19, 20, 21	2-14
	ツインター RH	F 4	3-19, 20, 21	2-14
テ	テレフォンコンピューター	L 1	3-18	2-8
	テレフォンスイッチ	L 4	3-18	2-8
	ディストリビューター	B 23	3-3, 4, 6	2-3, 5
	デュアルカット圧力スイッチ	O 1	3-26	2-11
ト	ドアコントロールスイッチ LH (キー連動用)	G 8	3-15	2-14

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
ト	ドアコントロールスイッチ RH (キー連動用)	F 9	3-15	2-14
	ドアコントロールスイッチ (パワーウィンドウマスタースイッチ)	F 7	3-3, 15	2-14
	ドアコントロールモーター LH	G 9	3-15	2-14
	ドアコントロールモーター RH	F 10	3-15	2-14
	ドアコントロールリレー	E 7	3-3, 15	2-8
	ドアコントロールレシーバー	H 4	3-15	2-15
ナ	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	E 64	3-26	2-7, 11
	内気センサー	N 2	3-27	2-11
ニ	日射センサー	E 65	3-27	2-7, 11
	ニュートラルスタートスイッチ (A/T)	B 45	3-3, 4, 9, 16, 24	2-3
ノ	ロックセンサー	B 35	3-7	2-5
	ロックセンサー	B 51	3-5	2-3
ハ	排気温センサー	A 11	3-4	2-15
	排気温センサー	B 43	3-6	2-5
	灰皿照明	E 40	3-25	2-7
	ハザードスイッチ	E 25	3-16, 22, 25	2-8
	バキュームセンサー	B 52	3-5	2-3
	バックアップランプ	A 19	3-19, 24	2-15
	バックアップランプスイッチ (M/T)	B 16	3-24	2-3, 5
	バックルスイッチ RH	E 44	3-17, 20	2-7
	バッテリー +	D 1	3-3	2-13
	バッテリー +	K 5	3-2, 3, 10, 12, 22	2-13
	バッテリー -	C 1	3-2, 3, 10, 12, 22	2-13
	パーキングブレーキスイッチ	E 43	3-9, 10, 12, 17	2-7
	パターンセレクトスイッチ	E 45	3-8, 16, 25	2-7
	パワーウィンドウスイッチ LH	G 6	3-3	2-14
	パワーウィンドウモーター LH	G 5	3-3	2-14
	パワーウィンドウモーター RH	F 5	3-3, 15	2-14
	パワーステアリングコンピューター	K 27	3-4, 7, 13, 17	2-13
パワーステアリングドライバー	K 9	3-13	2-13	
パワーステアリングドライバー	K 10	3-13	2-13	
パワーステアリングドライバー	K 11	3-13	2-13	
パワーステアリングリレー	K 28	3-13	2-13	
パワーステアリングリレー	K 29	3-13	2-13	
パワートランジスター	O 3	3-27	2-11	
ヒ	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	E 34	3-14, 25, 26	2-8
	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	E 35	3-27	2-8
	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	E 36	3-5, 7, 25, 26	2-8
	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	E 37	3-27	2-8
フ	フォグランプ LH	K 16	3-23	2-13
	フォグランプ RH	K 50	3-23	2-13
	フォグランプスイッチ	E 18	3-23, 25	2-8
	フューエルセンタージェージ	E 41	3-16	2-7
	フューエルポンプ	E 39	3-4, 6	2-7
	フューエルポンプリレー	A 7	3-6	2-5, 15
	フューエルポンプレジスター	A 6	3-6	2-5, 15
	フロントスピーカー LH	G 1	3-19, 20, 21	2-14
	フロントスピーカー RH	F 1	3-19, 20, 21	2-14
	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	K 31	3-9, 10, 12, 17, 18	2-13
	ブローモーター	E 69	3-27	2-7
	ブローレジスター	N 1	3-27	2-11

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線臓器図 ページ
へ	ヘッドランプLH	K 2 0	3-22	2-13
	ヘッドランプRH	K 4 8	3-22	2-13
	ペーンポンプモーター	K 6	3-13	2-13
	ペーンポンプモーター	K 7	3-13	2-13
ホ	ホーンLH	K 1 4	3-13	2-13
	ホーンRH	K 1 2	3-13	2-13
マ	マイク	L 7	3-18	2-8
	マグネットクラッチ	B 4 4	3-26	2-3, 5
	マグネットクラッチリレー	O 2	3-26	2-11
ミ	ミラーコントロールリレー	E 8	3-14	2-8
ム	無線機	L 3	3-18	2-8
メ	メーターチェックコネクタ	E 7 0	3-16	2-7
	メーターチェックコネクタ	E 7 1	3-16	2-7
	メインリレー (パワー)	E 1	3-3, 15	2-7
モ	モードダンパー切り替え用サーボモーター	E 2 6	3-26	2-8
	モードダンパー切り替え用サーボモーター	N 7	3-26	2-11
ラ	ライセンスプレートランプ	A 1 5	3-24	2-15
	ライトリマインダーリレー	E 2 7	3-23	2-8
	ラジエーターファンモーター	K 4 4	3-26	2-13
	ラジオ & ステレオ	E 3 1	3-19, 20, 25	2-8
	ラジオ & ステレオ	E 3 2	3-21	2-8
	ラジオ & ステレオ	E 3 3	3-19, 20, 25	2-8
	ラジオ & ステレオ (アンプ内蔵型)	E 7 8	3-19	2-8
	ラジオ & ステレオ (アンプ内蔵型)	E 7 9	3-19	2-8
	ラッゲージルームランプ	A 1 2	3-24	2-15
	ラッゲージルームランプスイッチ	A 1 4	3-24	2-15
リ	リトラクターコントロールリレー	K 2 2	3-22	2-13
	リトラクターモーターLH	K 2 1	3-22	2-13
	リトラクターモーターRH	K 4 6	3-22	2-13
	リフレクターコントロールコンピューター	K 2 3	3-16, 23	2-13
	リフレクターコントロールコンピューター	K 2 4	3-23	2-13
	リモートコントロールアクチュエーターLH (格納式ドアミラー)	G 3	3-14	2-14
	リモートコントロールアクチュエーターLH (除く格納式ドアミラー)	G 2	3-14	2-14
	リモートコントロールアクチュエーターRH (格納式ドアミラー)	F 3	3-14	2-14
	リモートコントロールアクチュエーターRH (除く格納式ドアミラー)	F 2	3-14	2-14
	リヤウインドウデフォグガー +	A 2 1	3-14	2-15
	リヤウインドウデフォグガー +	J 1	3-14	2-15
	リヤウインドウデフォグガー -	M 1	3-14	2-15
	リヤコンビネーションランプLH	A 1 3	3-19, 22, 24	2-15
	リヤコンビネーションランプRH	A 1 7	3-19, 22, 24	2-15
	リヤスピーカーLH	E 6 1	3-19, 20, 21	2-15
リヤスピーカーRH	E 5 3	3-19, 20, 21	2-15	
ル	ルームランプ	I 1	3-24	2-14
	ルームランプコントロールリレー	E 5	3-24	2-8
レ	連動フォグランプスイッチ	E 1 9	3-23	2-8
ワ	ワイパーモーター	K 3 0	3-18	2-13
	ワイヤレスドアロックメインスイッチ	E 1 7	3-15	2-8

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線臓器図 ページ
A	チョークコイル	A 1	3-14	2-15
	ショートコネクタ	A 2	3-14	2-15
	エンジンルーム温度センサー	A 3	3-5	2-3, 5, 15
	吸気温センサー	A 4	3-5, 26	2-3, 15
	ABSスピードセンサーRR・LH	A 5	3-10, 12	2-3, 5, 15
	フューエルポンプレジスター	A 6	3-6	2-5, 15
	フューエルポンプリレー	A 7	3-6	2-5, 15
	エンジンコントロールコンピューター	A 8	3-6, 10, 12, 13, 16, 26	2-5, 15
	エンジンコントロールコンピューター	A 9	3-4, 5, 8, 9, 13, 16, 26	2-3, 15
	TRCコンピューター	A 1 0	3-11, 17	2-5, 15
B	排気温センサー	A 1 1	3-4	2-15
	ラッゲージルームランプ	A 1 2	3-24	2-15
	リヤコンビネーションランプLH	A 1 3	3-19, 22, 24	2-15
	ラッゲージルームランプスイッチ	A 1 4	3-24	2-15
	ライセンスプレートランプ	A 1 5	3-24	2-15
	アンテナモーター	A 1 6	3-19, 20, 21	2-15
	リヤコンビネーションランプRH	A 1 7	3-19, 22, 24	2-15
	バックアップランプ	A 1 9	3-19, 24	2-15
	センターストップランプ	A 2 0	3-19	2-15
	リヤウインドウデフォグガー +	A 2 1	3-14	2-15
B	TRCコンピューター	B 1	3-7, 11, 17	2-5
	エンジンコントロールコンピューター	B 2	3-3, 4, 5, 6, 8, 9, 11	2-3, 5
	エンジンコントロールコンピューター	B 3	3-4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 26	2-3, 5
	クーリングファンコンピューター	B 4	3-5, 7, 17	2-3, 5
	スターターリレー	B 5	3-3	2-3, 5
	ソレノイドレジスター	B 6	3-6	2-5
	VSV (エバボ)	B 8	3-4, 6	2-3, 5
	イグナイター	B 9	3-3, 4, 6, 17	2-3, 5
	イグニッションコイル	B 1 0	3-3	2-3, 5
	コンデンサー (ラジオ)	B 1 1	3-3	2-3, 5
	VSV (エアコンアイドルアップ)	B 1 2	3-4, 6	2-3, 5
	スターター	B 1 3	3-3	2-3, 5
	スターター	B 1 4	3-3	2-3, 5
	エアフローメーター	B 1 5	3-7	2-5
	バックアップランプスイッチ (M/T)	B 1 6	3-24	2-3, 5
	スタートインジェクタータイムスイッチ	B 1 7	3-3	2-5
	水温センサー	B 1 8	3-5, 7, 8	2-3, 5
	オイルプレッシャースイッチ	B 1 9	3-17	2-3, 5
	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ	B 2 0	3-17	2-3, 5
	スピードメーターセンサー	B 2 1	3-16	2-3, 5
	VSV (過給圧制御)	B 2 2	3-6	2-5
	ディストリビューター	B 2 3	3-3, 4, 6	2-3, 5
	インジェクターNo. 4	B 2 4	3-6	2-5
	スロットルバルブモーター	B 2 5	3-11	2-5
スロットルポジションセンサー	B 2 7	3-5, 7, 8, 11	2-3, 5	
インジェクターNo. 3	B 2 8	3-6	2-5	
コールドスタートインジェクター	B 2 9	3-3	2-5	
インジェクターNo. 2	B 3 0	3-6	2-5	
サブスロットルポジションセンサー	B 3 1	3-7, 11	2-5	
アイドルスピードコントロールバルブ	B 3 2	3-4, 6	2-3, 5	
インジェクターNo. 1	B 3 3	3-6	2-5	
VSV (T-VIS)	B 3 4	3-6	2-5	

## 部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
B 3 5	ロックセンサー	3-7	2-5
B 3 6	オルタネーター	3-2, 10, 17	2-3, 5
B 3 7	オルタネーター	3-2	2-3, 5
B 3 8	ターボプレッシャーセンサー	3-7, 17	2-5
B 3 9	ダイヤグノーシスコネクター	3-3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 17	2-3, 5
B 4 0	クーリングファンモーター	3-5	2-3, 5
B 4 1	O <sub>2</sub> センサー	3-4, 6	2-3, 5
B 4 2	O <sub>2</sub> センサー	3-6	2-5
B 4 3	排気温センサー	3-6	2-5
B 4 4	マグネットクラッチ	3-26	2-3, 5
B 4 5	ニュートラルスタートスイッチ (A/T)	3-3, 4, 9, 16, 24	2-3
B 4 6	ECTソレノイド	3-8	2-3
B 4 7	ECTスピードセンサー	3-8	2-3
B 4 8	VSV (可変吸気制御)	3-4	2-3
B 5 0	VSV (燃圧制御)	3-4	2-3
B 5 1	ロックセンサー	3-5	2-3
B 5 2	バキュームセンサー	3-5	2-3
B 5 3	インジェクターNo. 4	3-4	2-3
B 5 4	インジェクターNo. 3	3-4	2-3
B 5 5	インジェクターNo. 2	3-4	2-3
B 5 6	インジェクターNo. 1	3-4	2-3
B 5 7	吸気温センサーNo. 2	3-7	2-5
B 5 8	吸気温センサーNo. 1	3-7	2-5
B 5 9	エンジンコントロールコンピューター	3-3, 5, 13, 17, 26	2-3
C 1	バッテリー -	3-2, 3, 10, 12, 22	2-13
D 1	バッテリー +	3-3	2-13
D 2	スターター	3-3	2-3, 5, 15
E 1	メインリレー (パワー)	3-3, 15	2-8
E 2	ダイオード (アイドルアップ)	3-4, 6	2-8
E 3	ダイオード (ドアロック)	3-15	2-8
E 4	ダイオード (パワーウィンドウ)	3-3	2-8
E 5	ルームランプコントロールリレー	3-24	2-8
E 7	ドアコントロールリレー	3-3, 15	2-8
E 8	ミラーコントロールリレー	3-14	2-8
E 9	コンビネーションメーター	3-2, 5, 7, 11, 12, 13, 16, 22	2-8
E 1 0	コンビネーションメーター	3-5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 22, 23	2-8
E 1 1	コンビネーションメーター	3-25	2-8
E 1 2	コンビネーションメーター	3-5, 9, 11, 16, 20, 24	2-8
E 1 3	コンビネーションメーター	3-9, 16, 24, 25	2-8
E 1 4	J/C No. 2	3-3, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 23	2-8
E 1 5	コンビネーションスイッチ	3-24, 25	2-8
E 1 6	コンビネーションスイッチ	3-13, 16, 22, 23, 24, 25	2-8
E 1 7	コンビネーションスイッチ	3-9, 13, 18, 22, 23	2-8
E 1 8	キーロックソレノイド	3-7	2-8
E 1 9	ワイヤレスドアロックメインスイッチ	3-15	2-8
E 2 0	フォグランプスイッチ	3-23, 25	2-8
E 2 1	連動フォグランプスイッチ	3-23	2-8
E 2 2	イグニッションスイッチ	3-2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 17, 23, 26	2-8
E 2 3	キーシリンダーランプ	3-24	2-8
E 2 4	ストップランプスイッチ	3-4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19	2-8
E 2 5	TRC OFFスイッチ	3-11, 25	2-8
E 2 6	クロック	3-25	2-8

## 部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
E 2 5	ハザードスイッチ	3-16, 22, 25	2-8
E 2 6	モードダンパー切り替え用サーボモーター	3-26	2-8
E 2 7	ライトリマインダーリレー	3-23	2-8
E 2 8	シガレットライター	3-25	2-8
E 2 9	シガレットライター照明	3-25	2-8
E 3 0	J/C No. 1	3-3, 7, 8, 14, 15, 16, 20, 24, 25	2-8
E 3 1	ラジオ & ステレオ	3-26	2-8
E 3 2	ラジオ & ステレオ	3-19, 20, 25	2-8
E 3 3	ラジオ & ステレオ	3-21	2-8
E 3 4	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	3-19, 20, 25	2-8
E 3 5	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	3-14, 25, 26	2-8
E 3 6	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	3-27	2-8
E 3 7	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	3-5, 7, 25, 26	2-8
E 3 8	キーリマインダーリレー	3-27	2-8
E 3 9	キーリマインダーリレー	3-23	2-8
E 4 0	フューエルポンプ	3-4, 6	2-7
E 4 1	灰皿照明	3-25	2-7
E 4 2	フューエルセンサーゲージ	3-16	2-7
E 4 3	O/Dメインスイッチ	3-9, 16, 25	2-7
E 4 4	パーキングブレーキスイッチ	3-9, 10, 12, 17	2-7
E 4 5	バックルスイッチRH	3-9, 10, 12, 17	2-7
E 4 6	パターンスレクトスイッチ	3-17, 20	2-7
E 4 7	シフトロックコントロールリレー	3-8, 16, 25	2-7
E 4 8	DSPコントロールユニット	3-7	2-7
E 4 9	DSPコントロールユニット	3-21	2-15
E 5 0	DSPコントロールユニット	3-21	2-15
E 5 1	ウーハースピーカーRH	3-20, 21	2-15
E 5 2	ウーハーアンプRH	3-20, 21	2-15
E 5 3	カーテシスイッチRH	3-3, 15, 17, 23, 24	2-15
E 5 4	リヤスピーカーRH	3-19, 20, 21	2-15
E 5 5	ステレオパワーアンプ	3-20, 21	2-15
E 5 6	ステレオパワーアンプ (DSPなし)	3-20, 21, 25	2-15
E 5 7	ステレオパワーアンプ (DSP付き)	3-20, 25	2-15
E 5 8	ウーハースピーカーLH	3-21, 25	2-15
E 5 9	ウーハーアンプLH	3-20, 21	2-15
E 6 0	カーテシスイッチLH	3-15, 17, 24	2-15
E 6 1	リヤスピーカーLH	3-19, 20, 21	2-15
E 6 4	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	3-26	2-7, 11
E 6 5	日射センサー	3-27	2-7, 11
E 6 7	ダイオード (A/C)	3-26	2-7, 11
E 6 8	ABSコンピューター	3-7, 12, 17	2-7
E 6 9	プロワーマーター	3-27	2-7
E 7 0	メーターチェックコネクター	3-16	2-7
E 7 1	メーターチェックコネクター	3-16	2-7
E 7 2	クルーズコントロールコンピューター	3-8, 9	2-7
E 7 3	クラッチスイッチ	3-9	2-8
E 7 4	ABS & TRCコンピューター	3-7, 10	2-7
E 7 5	ABS & TRCコンピューター	3-10, 17	2-7
E 7 6	ABSコンピューター	3-6, 12, 17	2-7
E 7 7	ABSデセラレーションセンサー	3-12	2-8
E 7 8	ラジオ & ステレオ (アンプ内蔵型)	3-19	2-8

## 部品

コネクタNo.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
E 79	ラジオ & ステレオ (アンプ内蔵型)	3-19	2-8
F 1	フロントスピーカーRH	3-19, 20, 21	2-14
F 2	リモートコントロールアクチュエーターRH (除く格納式ドアミラー)	3-14	2-14
F 3	リモートコントロールアクチュエーターRH (格納式ドアミラー)	3-14	2-14
F 4	ツイーターRH	3-19, 20, 21	2-14
F 5	パワーウィンドウモーターRH	3-3, 15	2-14
F 6	アウトミラースイッチ	3-14	2-14
F 7	ドアコントロールスイッチ (パワーウィンドウマスタースイッチ)	3-3, 15	2-14
F 8	カーテシランプRH	3-24	2-14
F 9	ドアコントロールスイッチRH (キー連動用)	3-15	2-14
F 10	ドアコントロールモーターRH	3-15	2-14
G 1	フロントスピーカーLH	3-19, 20, 21	2-14
G 2	リモートコントロールアクチュエーターLH (除く格納式ドアミラー)	3-14	2-14
G 3	リモートコントロールアクチュエーターLH (格納式ドアミラー)	3-14	2-14
G 4	ツイーターLH	3-19, 20, 21	2-14
G 5	パワーウィンドウモーターLH	3-3	2-14
G 6	パワーウィンドウスイッチLH	3-3	2-14
G 7	カーテシランプLH	3-24	2-14
G 8	ドアコントロールスイッチLH (キー連動用)	3-15	2-14
G 9	ドアコントロールモーターLH	3-15	2-14
H 1	ABSスピードセンサーRR・RH	3-10, 12	2-3, 5, 15
H 3	クルーズコントロールアクチュエーター	3-9	2-3, 5, 15
H 4	ドアコントロールレシーバー	3-15	2-15
I 1	ルームランプ	3-24	2-14
J 1	リヤウィンドウデフォグガー +	3-14	2-15
J 2	センターストップランプ	3-19	2-15
K 1	ABS & TRCコンピューター	3-10	2-7, 14
K 2	ABSコンピューター	3-12	2-7, 14
K 3	ダイオード (TRC)	3-10, 17	2-7, 14
K 4	ダイオード (フォグランプ)	3-13, 23	2-7, 14
K 5	バッテリー +	3-2, 3, 10, 12, 22	2-13
K 6	ベーンポンプモーター	3-13	2-13
K 7	ベーンポンプモーター	3-13	2-13
K 8	高圧スイッチ	3-5, 7, 26	2-13
K 9	パワーステアリングドライバー	3-13	2-13
K 10	パワーステアリングドライバー	3-13	2-13
K 11	パワーステアリングドライバー	3-13	2-13
K 12	ホーンRH	3-13	2-13
K 13	外気センサー	3-27	2-13
K 14	ホーンLH	3-13	2-13
K 15	サイドターンLH	3-22	2-13
K 16	フォグランプLH	3-23	2-13
K 17	サーボモーターLH	3-23	2-13
K 18	クリアランスランプLH & フロントターンLH	3-22, 24	2-13
K 19	コンデンサーファンモーター	3-26	2-13
K 20	ヘッドランプLH	3-22	2-13
K 21	リトラクターモーターLH	3-22	2-13

## 部品

コネクタNo.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
K 2 2	リトラクターコントロールリレー	3-22	2-13
K 2 3	リフレクターコントロールコンピューター	3-16, 23	2-13
K 2 4	リフレクターコントロールコンピューター	3-23	2-13
K 2 6	ABSスピードセンサーFR・LH	3-10, 12	2-13
K 2 7	パワーステアリングコンピューター	3-4, 7, 13, 17	2-13
K 2 8	パワーステアリングリレー	3-13	2-13
K 2 9	パワーステアリングリレー	3-13	2-13
K 3 0	ワイパーモーター	3-18	2-13
K 3 1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	3-9, 10, 12, 17, 18	2-13
K 3 2	ABSアクチュエーター	3-10	2-13
K 3 3	ABSスピードセンサーFR・RH	3-10, 12	2-13
K 3 4	ABSアクチュエーター	3-10	2-13
K 3 5	ABSアクチュエーター	3-10	2-13
K 3 6	TRCポンプモーター	3-10	2-13
K 3 7	ABSアクチュエーター	3-12	2-13
K 3 8	ABSアクチュエーター	3-12	2-13
K 3 9	ABSアクチュエーター	3-12, 17	2-13
K 4 0	TRCリレー	3-10	2-13
K 4 1	TRCリレー	3-10	2-13
K 4 2	TRCアクチュエーター	3-10	2-13
K 4 3	TRCアクチュエーター	3-10	2-13
K 4 4	ラジエーターファンモーター	3-26	2-13
K 4 5	水温センサー	3-26	2-13
K 4 6	リトラクターモーターRH	3-22	2-13
K 4 7	ウォッシュャーモーター	3-18	2-13
K 4 8	ヘッドランプRH	3-22	2-13
K 4 9	クリアランスランプRH & フロントターンRH	3-22, 24	2-13
K 5 0	フォグランプRH	3-23	2-13
K 5 1	サーボモーターRH	3-23	2-13
K 5 2	サイドターンRH	3-22	2-13
K 5 3	ABSコンピューター	3-12	2-7, 14
K 5 4	高圧スイッチ & デュアルカット圧力スイッチ	3-5, 7, 26	2-13
L 1	テレフォンコンピューター	3-18	2-8
L 2	スピーカー切り替えリレー (CD付き)	3-18	2-8
L 3	無線機	3-18	2-8
L 4	テレフォンスイッチ	3-18	2-8
L 5	スピーカー切り替えリレー (CDなし)	3-18	2-8
L 7	マイク	3-18	2-8
M 1	リヤウィンドウデフォグガー -	3-14	2-15
N 1	ブローレジスター	3-27	2-11
N 2	内気センサー	3-27	2-11
N 3	水温センサー	3-27	2-11
N 4	オートエアコンアンブ	3-27	2-11
N 5	エアミックスタンパー切り替え用サーボモーター	3-27	2-11
N 6	オートエアコンアンブ	3-27	2-11
N 7	モードダンパー切り替え用サーボモーター	3-26	2-11
O 1	デュアルカット圧力スイッチ	3-26	2-11
O 2	マグネットクラッチリレー	3-26	2-11
O 3	パワートランジスター	3-27	2-11
O 4	サーミスター & エバポ後センサー	3-5, 7, 26	2-11
O 5	エアコンアンブ	3-5, 7, 26	2-11

## ジャンクションブロック

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
3	3 A カウルワイヤ to J/B No. 3	3-4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 3-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 3-23, 24, 25	2-8
	3 B カウルワイヤ to J/B No. 3	3-9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 22 3-23, 24, 25	2-8
	3 C カウルワイヤ to J/B No. 3	3-4, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 3-20, 21, 23, 24, 25, 27	2-8
	3 D カウルワイヤ to J/B No. 3	3-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 3-16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27	2-8

## ワイヤ to ワイヤ

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
A	AB 1 エンジンルームメインワイヤ to エンジンワイヤ	3-4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 26	2-3, 5, 15
	AE 1 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 3-16, 17, 19, 22, 24, 26	2-7, 14
	AE 2 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19 3-20, 21	2-7, 14
	AE 3 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 3-26	2-7, 14
	AE 4 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-10, 11, 17	2-7, 14
	AE 5 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-4, 5, 6, 7, 10, 26	2-15
AE 6 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-4, 5, 8, 9, 16, 24, 26	2-15	
B	BA 1 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16 3-17, 24, 26	2-3, 5
	BA 2 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-7, 8, 11, 17	2-5, 15
	BA 3 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 16, 24	2-3, 5
	BA 4 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2	2-3, 5
E	EL 1 カウルワイヤ to ラグゲージルームNo. 2ワイヤ	3-18	2-8
	EN 1 カウルワイヤ to エアコンNo. 1ワイヤ	3-27	2-7, 11
	EN 2 カウルワイヤ to エアコンNo. 1ワイヤ	3-27	2-7, 11
	EO 1 カウルワイヤ to エアコンNo. 2ワイヤ	3-5, 7, 26, 27	2-7, 11
F	FE 1 フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 14, 15, 19, 20, 21, 24	2-8, 14
	FE 2 フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 15	2-8, 14
G	GE 1 フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 15	2-7, 14
	GE 2 フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ	3-14, 15, 19, 20, 21, 24	2-7, 14
H	HE 1 フロアメインワイヤ to カウルワイヤ	3-9, 10, 12, 15	2-8, 14
	HE 2 フロアメインワイヤ to カウルワイヤ	3-15	2-8, 14
I	IE 1 ルーフワイヤ to カウルワイヤ	3-24	2-7, 11, 14
J	JA 1 ルーフNo. 3ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-14, 19	2-15
K	KA 1 ラグゲージルームワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2, 3, 4, 6	2-7, 14
	KA 2 ラグゲージルームワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2	2-7, 14
	KE 1 ラグゲージルームワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 3-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	2-7, 14
	KE 2 ラグゲージルームワイヤ to カウルワイヤ	3-5, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23 3-26	2-7, 14
	KE 3 ラグゲージルームワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 3-18, 22, 23, 24, 26, 27	2-7, 11, 14