

こんなときは、このページをご覧ください。

- 走行中エンジンが止まったときは……………96
- バッテリーがあがったときは……………98
- オーバーヒートしたときは……………98
- 警告灯が点灯したときは……………55
- ランプ類が点灯しないときは(ヒューズ切れ、電球切れ)……………100, 102
- 踏切内で動けなくなったときは……………96
- 故障したときは……………96
- 床下に強い衝撃を受けたときは……………96
- バンクしたときは……………92
- こまったときの修理連絡先

①お買いあげいただいたトヨタ販売店

②整備手帳巻末のサービス網をご覧ください。

運行前点検や他の整備に関する記載は整備手帳をご覧ください。

## シートベルトを締めましょう

森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター

お問い合わせ、ご相談は  
右記へお願いいたします。

全国共通・フリーダイヤル ☎0120-462000

所在地 〒461 名古屋市東区泉一丁目23の22

## トヨタ自動車株式会社

- 車両の仕様等の変更により本書の内容が車両と一致しない場合がありますのでご了承ください。
- 印刷 NA-1993年10月5日 ●発行-1993年10月12日 初版(非売品)

M17011  
01999-17011

無断複製禁止